

Obrigado por escolher as nossas telas de projecção.
Por favor leia este manual.

THANK YOU FOR CHOOSING OUR PROJECTION SCREEN.
PLEASE READ MANUAL BEFORE USING.

Telas de projecção motorizadas
Motores tubulares.

MOTORIZED PROJECTION SCREEN

TUBULAR MOTOR




Obrigado por escolher as nossas telas de projecção.
 Todas as nossas telas foram sujeitas a um rigoroso processo de controlo de qualidade antes da sua entrega.


Por favor leia este manual de modo a assegurar o seu correcto funcionamento

Poderá ainda encontrar a solução para algum problema que surja.
 Deverá ter especial atenção às ligações eléctricas e controlo de limites superiores e interiores da tela, que deverão ser feitas por um técnico especializado.

Forma das telas de projecção motorizadas.




MOTORIZED SCREEN WITH SWITCH BOX.




MOTORIZED SCREEN WITH REMOTE CONTROL.

Listagem de acessórios das telas de projecção eléctricas.






(acessórios de fixação da tela não incluídos)

REMOTE CONTROL BOX




comando IR

SCREEN FABRIC



- 00-01 LEFT END CAP
- 00-02 MOTOR HOLDER
- 00-03 TUBULAR MOTOR
- 00-04 ROTOR WHEEL
- 00-05 SCREEN HOUSING
- 00-06 ROLLER
- 00-07 RIGHT END CAP
- 00-08 BEARING
- 00-09 DRING WHEEL
- 00-10 SCREEN FABRIC
- 00-11 RUBBER END CAP
- 00-12 PULL BAR
- 01-01 TOGGLE SWITCH
- 01-02 UPPER COVER OF SWITCH BOX
- 01-03 FUSE
- 01-04 LOWER COVER OF SWITCH BOX




TECHNICAL DATA


▶ **Matte White Screen**
 Gain: 0.9
 Viewing Angle: >160
 High color rendering, high resolution.

▶ **Glass Beaded Screen**
 Gain: 2.2
 Viewing Angle: >30
 High color rendering, high resolution.

▶ **Gain Measurement: refer the fig below**
 Standard: JB/T8389 issued by Ministry of Machinery Industry




▶ **Viewing Angle Measurement: refer the fig below**
 Standard: JB/T8389 issued by Ministry of Machinery Industry



Instruções de utilização.


1. Retira a tela com cuidado, certificando-se que a mesma se encontra em boas condições e verifique ainda todos os acessórios no interior da caixa de cartão
2. Verifique a voltagem eléctrica marcada na tela e se o mesmo está de acordo com a voltagem local. As telas deverão ser usadas no interior, com condições de temperatura e humidade normais.
3. Por favor verifique a figura em baixo para a fixação da tela em parede ou teto.



4. Ligue a tela à corrente. Use o botão DOWN para fazer descer a tela (botão de parede ou comando à distancia). Use o botão STOP para fazer parar a tela. Caso não use o botão STOP a tela continuará a descer até ao seu limite inferior máximo.



5. Use o botão UP para fazer subir a tela (botão de parede ou comando à distancia). Use o botão STOP para fazer parar a tela. Caso não use o botão STOP a tela continuará a subir até ser totalmente recolhida dentro da caixa metálica.




- ★ Desligue a tomada de corrente sempre que não utilizar a tela durante longos períodos de tempo.
- ★ Não puxe as ligações pois poderá danificar a tela permanentemente.



Problemas e soluções:

- ▶ Contacte sempre um técnico qualificado, pois evitará problemas e danos graves da tela.
- ▶ Desligue sempre a corrente à tela antes de fazer qualquer tipo de intervenção na mesma.
- ▶ Verifique sempre a voltagem de corrente fusíveis e cabos eléctricos.

Por favor verifique o esquema em baixo para a ligação da tela eléctrica (controlo manual).



Por favor verifique o esquema em baixo para a ligação da tela eléctrica (controlo remoto).



- ▶ Se encontrar problemas com o controlo remoto, verifique sempre o estado das baterias.
- ▶ O motor tubular tem um limite de funcionamento contínuo de 5 minutos. Após este período o sistema segurança de aquecimento do motor será ativado e a tela pára durante algum tempo até que o motor normalize a sua correcta temperatura de funcionamento.
- ▶ O controlo do limite superior e inferior está localizado na parte direita caixa metálica da tela. Por favor verifique o esquema em baixo para o ajuste dos limites. Por razões de segurança nunca proceda à desmontagem do sistema de controlo dos limites.

